

Réalisation d'un mélange avec le pétrin

On veut réaliser un mélange liquide-solide homogène de 2 produits afin d'obtenir une pâte en utilisant un pétrin.

1- Pesée des matières premières :

Matières premières	Quantité
Eau	500 g
Farine de blé	800 g

2- Protocole de l'opération unitaire : le mélange

- Faire le vide de ligne pré-fabrication
- Vérifier la disponibilité de toutes les matières premières
- Peser les matières premières (compléter une fiche de pesée pour chaque MP).
- Monter le crochet sur le bras rotatif
- Réaliser le mélange dans le pétrin (**AQPrMa17**) durant 10 min.
- Récupérer le produit fini dans une coupelle de pesée.
- Peser le produit fini.
- Nettoyer le matériel et les locaux.
- Réaliser le vide de ligne post-fabrication

3- Devenir du produit fini

- Evacuer le produit fini dans la poubelle des déchets ménagers.